

Freeman Karaoke 1001

Amplificator Audio Portabil

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare, înainte de a folosi produsul.

Dragi clienți, vă mulțumim pentru suport și că achiziționați produsele companiei noastre. Pentru a exercita funcțiile produsului, vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, înainte de a folosi produsul.

Caracteristicile produsului:

1. Funcție Bluetooth.
2. Funcție card USB / TF, radio FM.
3. Baterie încorporată.
4. Microfon cu fir profesional.
5. Reglarea acusticii bass/treble.
6. Funcția Aux in și aux out.
7. Telecomandă.

Atenție !

Produsul vine însoțit cu bateria încorporată, fiind ideal pentru activități în aer liber, agrement și alte activități. Vă rugăm încarcați bateria înainte de utilizare, pentru a garanta o perioadă mai îndelungată în aer liber. Dispozitivul este dotat cu, comutator pe circuitul de alimentare. Când conectați adaptorul la priză și îl introduceți în interfața de încărcare, dispozitivul va comuta alimentarea automat și va încărca bateria internă. Când deconectați adaptorul de la priză, dispozitivul va comuta automat la bateria internă. Când adaptorul va încărca bateria, circuitul integrat de încărcare va transmite atenționari privind alimentarea, iar ledul indicator se va aprinde. După ce încărcarea s-a finalizat, circuitul inteligent de încărcare va atentiona că dispozitivul a fost încărcat complet, iar ledul indicator se va aprinde. În acel moment puteți deconecta adaptorul de la priză. Dacă doriți să lăsați adaptorul în continuare conectat la dispozitiv, circuitul de încărcare va întrerupe automat alimentarea inutilă. Puteți observa că bateria are o anumită durată de viață, peste termenul de garanție dat de către companie. În condiții generale, bateria internă necesită în jur de 8-10 ore de încărcare. În funcție de numărul alimentărilor, volumul bateriei se va schimba, iar timpul de încărcare completă se va reduce pe măsură. Când bateria internă este descărcată, vă rugăm încarcați bateria internă. Utilizatorul va observa că se va reduce puterea bateriei în momentul în care se va utiliza dispozitivul în aer liber. Vă rugăm închideți întrerupătorul situat pe placa posterioară și încarcați bateria încorporată timp de 24 de ore. Dacă bateria este consumată total, există posibilitatea ca bateria să nu mai exercite procesul de încărcare, existând posibilitate ca durata de viață să fie expirat. Când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă îndelungată de timp, vă rugăm încarcați bateria o dată la fiecare 6 luni, pentru a evita invaliditatea bateriei.

Instrucțiuni : Redare MP3 (Memorie USB).

Când utilizați funcția internă de codare MP3, vă rugăm formatați memoria USB în formatul FAT-32, după care copiați fișierele MP3 pe memoria USB. În funcție de data la care au fost copiate pe memoria USB, fișierele MP3 vor avea prioritate la redare. În cazul în care fișierele copiate pe memoria USB nu pot fi redare, vă rugăm asigurați-vă că fișierele sunt în formatul “.mp3”. Este indicat să ștergeți fișierele inutile în momentul în care copiați fișierele MP3 pe memoria USB, pentru a evita posibilele erori de redare. Vă sugerăm să folosiți memorii USB care să îndeplinească cerințele de codare audio, pentru a beneficia de o calitate bună la redare. În momentul inițierii procesului de redare, asigurați-vă că dispozitivul nu se află în apropierea câmpurilor magnetice intense, temperaturilor ridicate și interferențelor de înaltă frecvență. În cazul unor defecțiuni apărute, vă rugăm opriți și reporniți alimentarea pentru a iniția modul de recuperare.

Funcția radio FM.

SCAN key-pressing: Apăsați tasta, iar radio-ul va scana stațiile locale și le va salva automat.

CH+ key-pressing: Apăsați tasta, iar radio-ul va citi canalele radio salvate și va selecta următorul canal în ordine crescătoare.

CH- key-pressing: Apăsați tasta, iar radio-ul va citi canalele radio salvate și va selecta canal anterior în ordine descendentă.

Notă: Tasta MODE se folosește pentru a comuta starea radio; dacă frecvența de primire necesită introducerea manuală, apăsați tastele numerice de pe telecomandă pentru a indica frecvența radio.

Funcția Bluetooth

A. Apăsați butonul MODE pentru a deschide un canal bluetooth.

B. Deschideți setările Bluetooth din telefon, după care scanați pentru dispozitive.

Conectați-vă cu "Karaoke 1001", apoi sunetul "bip" va indica conexiunea.

1. Alimentare.

Conectați cablul de alimentare (inclus) la o priză de perete pentru a încărca bateria.

Utilizați comutatorul de alimentare de pe partea inferioară a spatelui pentru a activa caseta difuzoarelor.

2. Cum se utilizează un microfon cu boxa?

- conectați fișa de 6,3 mm a cablului pentru microfon la portul mic al boxei și reglați volumul intrării la volumul dorit și vorbiți / cântați în microfon.

3. Cum să redați muzică pe boxă?

- conectați caseta difuzoarelor Karaoke 1001 fie fără fir (bluetooth), fie prin cablu (cablu audio RCA / 6.3 mm - nu este inclus) - la o sursă audio. Legarea Bluetooth:

LED-ul albastru clipește atunci când boxa este pornită, porniți bluetooth-ul pe player-ul

audio și împerecheați-l cu boxa Karaoke 1001. Redați muzică pe playerul dvs. audio și acesta va fi redat fără fir pe caseta de difuzoare. Opriți-l atunci când nu îl utilizați pentru a păstra bateria.

Ghidul defecțiunilor comune și rezolvarea lor.

Tip defecțiune	Analiză defecțiune	Depanare
Lipsă de electrificare	Înterupătorul nu este deschis. Cantitatea de energie electrică din bateria încorporată este consumată în totalitate.	Deschideți înterupătorul. Utilizați alimentatorul pentru a încărca bateria.
Lipsă sunet	Lipsă intrare la sursa de sunet. Lipsă semnal Volumul este setat la minimum. Erori ale surselor externe. Contact slab sau deteriorare a liniei de semnal extern.	Schimbați sursa de semnal. Reconectați linia de semnal. Ajustați nivelul volumului. Schimbați sursa semnalului Reajustați sau schimbați linia de sunet
Lipsă sunet a microfonului extern	Microfonul extern nu este introdus complet în mufă. Comutatorul microfonului extern nu este deschis. Butonul de volum al microfonului este oprit.	Introduceți microfonul în totalitate. Deschideți comutatorul microfonului. Reglați corespunzător butonul microfonului.
Probleme cu microfonul fara fir (wireless)	Comutatorul microfonului fără fir nu este deschis. Microfonul fără fir nu este conectat la baterie. Sunetul microfonului fără fir distorsionează.	Deschideți comutatorul microfonului fără fir. Conectați microfonul fără fir la baterie. Schimbați bateria microfonului fără fir.

Dacă mai există erori după inspecția de mai sus, vă rugăm să contactați departamentul de întreținere ! Tehnologia produsului companiei noastre este actualizată continuu și nu vom informa în prealabil cu privire la schimbările apărute pe parcurs !

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO CU BLUETOOTH este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/freeman_Karaoke1001_lot_1.pdf



Notă !

Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeurile electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE

ATENȚIE!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lăsați bateriile consumate în produs.

Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurat

(PBDE).